


Woofers/ Mötes/ Konferensbord/ Meeting/Conference -table

Vi rekommenderar att du följer våra monteringsanvisningar för att säkerställa att din möbel från Glimakra of Sweden varar i många år. / We recommend to follow our assembly instructions to ensure that your Glimakra of Sweden furniture lasts for many years.




SE BORDSPELARE

Bordspelare med justerbara ställfötter, kabel skåror i sockel och invändig kabelkorg.

EN TABLE PILLAR


Table pillar with adjustable feet, cable slots in base and internal cable basket.



WOOFER I

SE Mötesbord


EN Meeting table



WOOFER II

SE Konferensbord hel bordsskiva


EN Conference table full table top



WOOFER III

SE Konferensbord tvådelad bordsskiva

EN Conference table two-part table top



WOOFER IV

SE Konferensbord tredelad bordsskiva

EN Conference table three-part table top

1.



2.



3.



4.



SE

DET HÄR PAKETET INNEHÅLLER:

1. Centrumtapp 8x30
2. Skruvstift M6x30
3. Stoppskruv M6x8
4. Insexskruv M6x20

EN

THIS PACKAGE CONTAINS:

1. Center pin 8x30
2. Screw pin M6x30
3. Stop screw M6x8
4. Allen screw M6x20




SE WOOFER I

A. Bordsskivan skruvas fast med svart insexskruv M6x20 (4.)

EN WOOFER I

A. The tabletop is screwed on with black Allen screw M6x20 (4.)



SE WOOFER III, IV

B. Tvådelade och tredelade bordsskivor montera centrumtapp (1.) och skruvstift (2.) i den bordsskiva som har M6 gängor i kanthålen. Skruvstiftens försänkning ska vridas rakt mot bordsskivans över/undersida.

EN WOOFER II, III, IV

B. Two-part and three-part table tops mount the center pin (1.) and screw pin (2.) in the table top that has M6 threads in the edge holes. The recess of the screw pin must be turned straight towards the top/bottom of the tabletop.

SE WOOFER II, III, IV

C. Placera ut pelarna med 1600mm c/c lägg i el och datakablar med ändarna ner i de små hålen enligt bild koppla ihop kablarna kontrollera att dessa fungerar som önskat innan skivor monteras.

Lägg på bordsskivorna vänd kopplade bordsskivor så att skruvstiften (2.) går in i motsvarande bordsskiva med de förmonterade kopplingshusen.



Kontrollera att kablarna inte hamnar i kläm utan ligger rätt i bordsskivans kabelkanal.

EN WOOFER II, III, IV

C. Place the pillars with 1600mm c/c put in electricity and data cables with the ends down into the small holes as shown connect the cables check that they work as desired before mounting boards.

Place the table tops, turn the connected table tops so that the screw pins (2.) go into the corresponding table top with the pre-assembled coupling housings.

Check that the cables are not pinched but lie correctly in the cable channel of the table top.




SE WOOFER III, IV

D. Tvådelade eller tredelade bordsskivor tryck samman bordsskivorna så tätt som möjligt och skruva i stoppskruv (3.)

EN WOOFER III, IV

D. Two-part or three-part table tops, press the table tops together as tightly as possible and screw in stop screw (3.)




SE WOOFER II, III, IV

E. Skruva fast bordsskivorna i pelarna med insexskruv (4.)

EN WOOFER II, III, IV

E. Screw the table tops to the columns with allen screws (4.)



SE WOOFER II, III, IV

F. Skruva fast kabelluckor med insexskruv (4.)

EN WOOFER II, III, IV

F. Screw in the cable covers with the Allen screw (4.)