SE EN

GLIMAKRA OF SWEDEN

BuildUp Meeting Pod

Design: Kauppi & Kauppi

GLIMAKRA OF SWEDEN AB | Box 125 | SE-289 04 Glimåkra | Försäljning +46 44 454 10 | Sales +46 44 454 20
info@glimakra.com | www.glimakra.com | Org.no 556120-7837 | VAT.no SE556120783701

SE EN

BuildUp Meeting Pod

Design: Kauppi & Kauppi

Vi rekommenderar att du följer våra monteringsanvisningar för att säkerställa att din möbel från Glimakra of Sweden varar i många år. / We recommend to follow our assembly instructions to ensure that your Glimakra of Sweden furniture lasts for many years.



SE

1. Markera öppningens hörn och motstående skärmskarvar i en rektangel på golvet. Kontrollmät diagonaler.

EN

1. Mark the corners of the opening and opposite screen joints in a rectangle on the floor. Control measure diagonals.

Meeting Pod R4



Meeting Pod R8



Meeting Pod R12



SE

Markera rektangel i golvet:

R4 = 1,7 x 3,4 m
R8 = 2 x 3,4 m
R12 = 3 x 3,4 m

EN

Mark rectangle on the floor:

R4 = 1,7 x 3,4 m
R8 = 2 x 3,4 m
R12 = 3 x 3,4 m



SE

2. Kontrollera nivåskillnader i golvet med laserpass. Markera högsta och lägsta punkt.

EN

2. Check level differences in the floor with a laser pass. Point out the highest and lowest points.

SE EN

BuildUp Meeting Pod

Design: Kauppi & Kauppi

GLIMAKRA OF SWEDEN

SE

3. Sätt i 3 centrumtappar i ramen på ena sidan för att styra skärmen rätt vid montering.

EN

3. Insert 3 wooden center pins in the frame on one side to guide the screen correctly when mounting.

SE

4. Justera höjden på nivåfötterna enl. resultat av nivåkontroll.

EN

4. Adjust the height of the leveling feet according to result of level control.

SE

5. Börja att montera ihop skärm 1 och 2 enligt ritning.

EN

5. Start assembling screens 1 and 2 according to the drawing.

BuildUp Meeting Pod

Design: Kauppi & Kauppi

GLIMAKRA OF SWEDEN



SE

6. Skärmarna förs ihop så att centrumtapparna styr in beslagen i rätt läge.

EN

6. The screens are brought together so that the center pins guide the fittings in the correct position.

SE

7. Beslagen fixeras med medföljande insex-verktyg från båda sidor.

EN

7. The fittings are fixed with the included allen keys from both sides.

SE

8. Fortsätt att montera ihop skärmarna i nummerordning.

EN

8. Continue assembling the screens in numerical order.

BuildUp Meeting Pod

Design: Kauppi & Kauppi

GLIMAKRA OF SWEDEN

SE

9. Avslutningsvis monteras öppningsskärmen mellan sista skärmen och skärm nr 1.

EN

9. Finally, the opening screen is mounted between the last screen and screen no. 1.



SE

10. Kontrollmät diagonalmått, rakhet och att skärmarna är i nivå.

EN

10. Check diagonal measures, straightness and that the screens are in level.



SE

11. Därefter monteras öppningslisterna

EN

11. Then the opening strips are mounted

BuildUp Meeting Pod

Design: Kauppi & Kauppi

SE

13. Takbalkarna har färdigmonterade fästbeslag för att underlätta montering.

EN

13. The roof beams have pre-assembled mounting brackets to facilitate installation.

SE

14. Lägg upp de två mittersta takbalkarna med c/c 330mm. (använd mallskiva)

EN

14. Lay up the two middle roof beams with c / c 330mm. (use template)

SE

15. Skruva fast balkarna med 2 skruv uppifrån

EN

15. The beams are assembled with 2 screws from above

BuildUp Meeting Pod

Design: Kauppi & Kauppi

SE

16. Fortsätt att montera följande balkar med c/c 330mm.

EN

16. Continue to mount the following beams with c / c 330mm.

SE

17. Kontrollera efterhand att balkarna ligger emot skärmarna innan slutlig infästning görs.

EN

17. Make sure that the beams are tight against the screens before final attachment is made.

SE

18. Skruva fast LED-belysningar i takregel 3 på båda sidor.

EN

18. Screw LED lights to roof beam 3 on both sides.

BuildUp Meeting Pod

Design: Kauppi & Kauppi

SE

19. Lågspänningskabel dras ovanpå takreglar till strömbrytarskärmens sockel och kopplas till gemensamt drivdon.

EN

19. Low-voltage cables are routed on top of roof beams to the socket of the switch screen and connected to same driver.

SE

20. Montera gardinskena enl. särskild anvisning

EN

20. Install curtain rail

SE

21. Skruva fast den motordrivna / manuella gardinskenan med tillbehör i takbalkarna.

EN

21. Screw the electrical driven / manual curtain rail to the roof beams.

BuildUp Meeting Pod

Design: Kauppi & Kauppi



SE

22. Gardiner hängs upp i öglor i gardinskenan.

EN

22. Curtains are hung in loops in the curtain rail.

SE

23. Skruva fast montageplattan till TV-väggfästet med långa träskruv på lämplig höjd i ramen på skärmarna. (Se infästning i vald TV)

EN

23. Screw the mounting plate to the TV wall bracket with long wooden screws at a suitable height in the frame of the screens. (See attachment in selected TV)

SE

24. Fäst TV-väggfästet i montageplattan med medföljande M6-skruvar

EN

24. Attach the TV wall bracket to the mounting plate with the supplied M6 screws

BuildUp Meeting Pod

Design: Kauppi & Kauppi

GLIMAKRA OF SWEDEN

SE

25. Motrulla den formskurna mattan och lägg ut den i rummet. Mattan ska ligga 10mm in under skärmen.

EN

25. Roll up the carpet and lay it out in the room. The carpet should be 10mm under the screen.



SE

26. Fäst förklistrad akustiklist under sockeln runtom hela rummet.

EN

26. Attach the preglued acoustic strip under the plinth around the entire room.

SE

27. Skruva fast panellist 34 med träskruv för att hänga upp skrivtavlan.

EN

27. Screw on panel strip 34 with wood screws to hang the whiteboard.

BuildUp Meeting Pod

Design: Kauppi & Kauppi

SE

28. Behörig elektriker kopplar in el till strömbrytarskärmens kopplingsdosa i sockeln. (elkabel ingår ej)

EN

28. A qualified electrician connects electricity to the junction box in the socket. (power cable not included)



SE

29. El dras via kopplingsdosor i sockeln.

EN

29. Electricity is drawn via junction boxes in the base.



SE

30. Behörig elektriker kopplar in vippströmbrytare, eluttag och belysning. Annan teknik till C-platta bakom TVn.

EN

30. Qualified electrician connects switch, electrical outlets and lightings. Other cabeling to the C-plate behind the TV.

BuildUp Meeting Pod

Design: Kauppi & Kauppi

SE

31. El kopplas till PIX-eluttag.

EN

31. Electricity is connected to PIX electrical outlet.

SE

32. LED-belysningar och allmänbelysning kopplas till vippströmbrytare som kan förses med dimmer av behörig elektriker.

EN

32. LED lighting and general lightings are connected to switches that can be equipped with dimmers by a qualified electrician.

SE

34. Montera luckor på socklarna på samtliga skärmar.

EN

34. Mount covers on the sockets on all screens.